



Catálogo de REPUESTOS Y ACCESORIOS

Coicinas de piso



BOSCH

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online

 www.degentek.com

**INYECTOR QUEMADOR BURNER
CRONE RAPID D=90MM**

267356



P/HSK25I33SC, HSK44I33SC,
HSK44I32SC, HSG13I11SC, HSG13I12SC,
HSG14I21SC

**QUEMADOR TRIPLE LLAMA 3.0 Kw
P/COCINA DE PISO BOSCH**

628542



HSG14I31SC, HSG14I31SH

**QUEMADOR SEMI RÁPIDO P/COCINA
DE PISO BOSCH**

648962



HSG14I21SC, HSG34I31SC, HSK34I32SC,
HSK44I33SC

**TAPA DE QUEMADOR P/PLACA
ENCIMERA BOSCH**

12012598



HSG25I34SC, HSG34I31SC, HSK44I33SC,
HSK44I32SC, HSK25I34SC,
HSK25I33SC, PCS7A5B90, PPP6A6B20

**MARCO DECORATIVO , ESPARC.
SEMI-RAP DEFENDI ACABADO MATE**

631143



HSK25I34SC, HSG25I34SC, PRO545,
HSK44I33SC, HSK44I32SC

**TAPA DE QUEMADOR P/ COCINA DE
PISO**

10001424



HSK25I33SC, HSG13I11SC, HSG13I12SC,
HSG14I21SC, HSK25I34SC, HSK44I33SC,
HSK44I32SC.

**TAPA QUEMADOR ESPARCIDOR
EXT.TRIPLE LLAMA P/ COCINA**

628536



PRO 545 , PRO 447, HSG14I31SC

**TAPA DE QUEMADOR RÁPIDO
DELANTERO P/COCINA DE PISO**

267356



HSG11I21SC, HSG14I21SC, HSG25I34SC,
HSG34I31SC, HSK25I33SC,
HSK25I34SC, HSK44I34SC

FRONTAL P/COCINA DE PISO BOSCH

470041



HSK25I33SC HSK25I33SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online

 www.degentek.com

PUERTA INTERIOR P/COCINA


249915



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
PRO445, HSG34I31SC, HSG25I34SC,
HSG13I11SC, HSG14I21SC

PLACA DE VIDRIO P/COCINA DE PISO

774453



HSK44I33SC, HSK44I32SC, HSK25I34SC
HSK25I34SC, HSK34I32SC, HSK44I32SC,
HSK44I33SC, HSK44I34SC

PLACA DE VIDRIO P/COCINA DE PISO

774455



HSG25I34SC, HSG13I11SC, HSG13I12SC,
HSG14I21SC, HSG11I21SC, HSG14I21SC


PLACA DE VIDRIO

774440



VIDRIO DE HORNO

10HSG25I34



HSK25I34SC, HSG25I34SC, PRO545,
HSK44I33SC, HSK44I32SC

PLACA DE VIDRIO NEGRO P/COCINA DE PISO

10000342



HSK25I33SC, HSK25I34SC HSK25I33SC,
HSK25I34SC

PUERTA CALIENTA PLATOS P/COCINA DE PISO


775435



HSK44I33SC, HSK44I32SC,
HSK25I34SC, HSK25I33SC, HSK25I34SC,
HSK44I32SC, HSK44I34SC

ANAQUEL P/COCINA PISO


672819



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC
, HSG34I31SC, HSG25I34SC

PARRILLA P/COCINA DE PISO

4708041



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC
HSG11I21SC, HSG14I21SC, HSG34I31SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso



BOSCH

Productos disponibles en nuestra tienda online:



www.degentek.com

SOPORTE ANAQUEL P/COCINA DE PISO

11014188



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK25I33SC

PARRILLA MESA CENTRAL P/COCINA PISO

11014192



/HSK44I33SC, HSK44I32SC, HSK25I34SC, HSK25I33SC, HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK34I32SC, HSK44I32SC, HSK44I33SC

PARRILLA DE MESA LATERAL P/COCINA DE PISO

11014193



HSK44I33SC, HSK44I32SC, HSK25I34SC, HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK34I32SC, HSK44I32SC, HSK44I33SC

PLACA DE VIDRIO

654721



HSK25I33SC, HSG25I34SC, HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK44I32SC, HSK44I34SC, HSK75I45SE

BANDEJA DE HORNO

688801



BANDEJA HORNO P/COCINA DE PISO

710001



HSK44I33SC, HSK44I32SC, HSK44I32SC, HSK44I33SC

CHURRASQUERA P/COCINA

790726



HSG34I31SC, HSK25I34SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC, HSK25I33SC, HSG34I31SC, HSK25I33SC

GUÍA TELESCÓPICA DERECHA

1000346



GUÍA TELESCÓPICA IZQUIERDA

10000347



Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

QUEMADOR P/HORNO

700398



HSK25I34SC, HSK25I34SC, HSK44I33SC,
HSK44I32SC, HSK25I33SC, HSG13I11SC,
HSG13I12SC, HSG14I21SC, HSG34I31SC

FRENTE EMBELLECEDOR P/COCINA

11014192



PRO545, PRO545

FRENTE EMBELLECEDOR P/COCINA DE PISO

11014193



HSK44I33SC, HSK44I32SC

FRENTE EMBELLECEDOR P/COCINA DE PISO

11014988



HSK25I33SC

MANETA PUERTA P/COCINA DE PISO


11027773



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK44I32SC,
HSK44I34SC

PARRILLA L60

11042006



HSK44I33SC, HSK44I32SC, HSK44I32SC,
HSK44I33SC

MANETA DE PUERTA

11046140



BANDEJA INOX PARA HORNO DE COCINA DE PISO

2000253



HSK25I33SC

INTERRUPTOR UNICO P/COCINA PISO

187889



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
HSG34I31SC, PRO545 Y HSK44I33SC,
HSK44I32SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

MARCO DECORATIVO ESPARCIDOR
RAP DEFENDI ACABADO MATE
P/COCINA DE PISO

631142



-PRO 425,545,547

REMACHE P/COCINA DE PISO
BOSCH

11014192



HSK25I33SC, HSG14I21SC

PIEZA DE FIJACIÓN DE ELECTRODO
P/COCINA DE PISO BOSCH

187898



HSK44I33SC, HSK44I32SC

TORNILLO P/COCINA DE PISO
BOSCH

186564



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSG25I34SC,
HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSG25I34SC

TORNILLO P/COCINA DE PISO


1850811



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSG25I34SC

SOPORTE P/COCINA DE PISO

418968



HSK25I33SC, HSG25I34SC, PRO545, HSK44I
33SC, HSK44I32SC

SOPORTE DERECHO P/ COCINA DE
PISO

418967



HSK25I33SC, HSG25I34SC, PRO545, HSK44I
33SC, HSK44I32SC

TUERCA NUT P/ COCINA DE PISO

419243



HSK25I33SC, HSG13I11SC, HSG13I12SC,
HSG14I21SC, PRO545, HSG25I34SC

SOPORTE IZQ (TAPA DE VIDRIO)
P/COCINA DE PISO

418958



HSK25I34SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC,
PRO545

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

PIEZA DE FIJACIÓN P/COCINA DE PISO

420957



HSK25I33SC, HSG14I21SC, HSG25I34SC, HSK25I33SC

TOPE PLÁSTICO NEGRO P/COCINA DE PISO

489350



HSK25I33SC HSK25I33SC

AVISA.TIEMP.CORTOS P/ COCINA DE PISO

489820



HSK44I32SC

GRIFO QUEMADOR P/COCINA DE PISO

490601



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC, HSG34I31SC, PRO545, HSK44I33SC, HSK44I32SC

TORNILLO

610790



HSK25I34SC, HSK25I33SC

ELECTRODO RAMAL 220 SABAF P/COCINA DE PISO

610829



HSK25I33SC

CABEZA DE ENCENDIDO HORNO P/ COCINA DE PISO BOSCH

772263



HSK25I34SC

TERMOPAR

611146



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC, HSG34I31SC, PRO545

SOPORTE IZQ (TAPA DE VIDRIO) P/COCINA DE PISO

611147



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC, PRO545, HSK44I33SC, HSK44I32SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

GRIFO DE QUEMADOR P/COCINA DE PISO

615072



HSG34I31SC

ELECTRODO RAMAL CABLE
L=250MM P/COCINA DE PISO

00617323



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
HSG34I31SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC

ELECTRODO RAMAL CABLE
L=600MM CHISPERO P/COCINA

00617325



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
HSG34I31SC

TORNILLO FIJACIÓN MESA
P/COCINA DE PISO

624226



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
HSG34I31SC, PRO545, HSK44I33SC,
HSK44I32SC

BUJÍA DE HORNO

624229



PRO 447; PRO 449; PRO 545; PRO 547,
PRO 549; PRO 567

SOPORTE DERECHO P/ COCINA DE PISO

418967



HSK25I33SC, HSG25I34SC, PRO545, HSK44I
33SC, HSK44I32SC

BISAGRA DE HORNO P/COCINA DE PISO

620793



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
HSG34I31SC, HSG25I34SC

ADAPTADOR P/ COCINA DE PISO
BOSCH

621634



HSK14I31SC

SOPORTE IZQ (TAPA DE VIDRIO)
P/COCINA DE PISO

622949



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
PRO545, HSK44I33SC, HSK44I32SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online

 www.degentek.com

GRIFO DE QUEMADOR P/COCINA DE PISO

615072



HSG34I31SC

ELECTRODO RAMAL CABLE
L=250MM P/COCINA DE PISO

00617323



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
HSG34I31SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC

ELECTRODO RAMAL CABLE
L=600MM CHISPERO P/COCINA

00617325



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
HSG34I31SC

TORNILLO FIJACIÓN MESA
P/COCINA DE PISO

624226



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
HSG34I31SC, PRO545, HSK44I33SC,
HSK44I32SC

TORNILLO MAD TRUSS PH DRYWALL
CRS #8X40 P/COCINA DE PISO

622949



PRO 567

ELECTRODO RAMAL 600MM SABAF
P/COCINA DE PISO

623951



PRO 545; PRO547; PRO 549; PRO 567

FUELLE O EMPAQUETADURA TAPÓN
ROSCADO P/COCINA

0062821



PRO 425, PRO 447, PRO 545, PRO 547

SOPORTE DER PANEL DE CONTROL
COCINAS P/COCINA DE PISO

633625



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK44I33SC,
HSK44I32SC

SOPORTE IZQ PANEL DE CONTROL
P/COCINAS DE PISO

633626



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK44I33SC,
HSK44I32SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online

 www.degentek.com

BUJIA PARA HORNO P/COCINA DE PISO


633683



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC Y OTROS

CÁMARA DE COMBUSTIÓN P/COCINA PISO

635096



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC

SOPORTE DE GOMA

00635867



ALOJAMIENTO FRONT SUPPORT P/COCINA DE PISO

645942



HSK25I33SC

VÁLVULA REGISTRO P/HORNO BOSCH

00653741



HSK25I33SC

CJ INST ELECT P/COCINA DE PISO

687519



HSK25I33SC

CJ CÁMARA DE MEZCLA GRILL P/COCINA DE PISO

654720



HSK25I33SC

SOPORTE DE MANETA DE PUERTA P/COCINA DE PISO

654723



HSG25I34SC

CABLE DE ALIMENTACIÓN SON PLUG P/COCINA DE PISO

654730



HSK25I33SC HSK25I33SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

SOPORTE DELANTERO P/COCINA DE PISO

656243



HSK25I33SC

JUNTA FUELLE P/COCINA DE PISO

702298



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK34I32SC,
HSK44I32SC, HSK44I33SC, HSK44I34SC

BASE DE CUERPO P/COCINA


707297



HSK25I33SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC

MOTOR VENTILADOR P/COCINA BOSCH

707912



HSK25I33SC

HELICE VENTILADOR P/ COCINA

707913



HSK25I33SC Y HSK25I36SC

TUBO ALIM GRILL PREM BOSCH L76 L11 P/COCINA DE PISO

715371



HSK25I33SC, HSK25I34SC

TUBO ALIM HNO PREM L76 - L11 BOSCH P/COCINA DE PISO

715372



HSK25I33SC

CONJUNTO DE CABLES P/COCINA DE PISO BOSCH

20000270



HSK44I33SC, HSK44I32SC

CABEZA ENCENDIDO

772293



Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

**BUJIA PARA GRILL P/COCINA PISO
BOSCH**


772297



PRO 547, HSK25I34SC, HSK25I33SC,
HSG25I34SC

CONJUNTO DE CABLES

774214



TRABA

1000163



HSK25I33SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC

**CONJUNTO DE PERILLA P/COCINA
DE PISO BOSCH**

10000326



HSG34I31SC, PRO545, HSK44I33SC,
HSK44I32SC, HSG13I11SC, HSG13I12SC,
HSG14I21SC, HSK25I34SC

PIE NIVELADOR P/COCINA D PISO

1000329



HSG25I34SC, HSG34I31SC, HSK25I33SC,
HSK25I34SC, HSK34I32SC, HSK44I32SC,
HSK44I33SC

**TAPA TRABA DELANTERA DE GUIA
TELESCOPICA P/COCINA DE PISO**

10000344



HSK25I33SC

**TRABA POSTERIOR P/GUÍA
TELESCOPICA COCINA**

1000034



HSK25I33SC

INYECTOR P7COCINA BOSCH

10000185



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSG13I11SC,
HSG13I12SC, HSG14I21SC, HSG34I31SC,
HSG25I34SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC

INTERRUPTOR DE LUZ P/COCINA

772293



HSG25I34SC, HSK25I34SC, HSK25I33SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online

 www.degentek.com

**RESORTE CONJUNTO PERILLA
P/COCINA DE PISO**

10000356



HS13111SC, HSG13112SC, HSG14121SC,
HSG34131SC, PRO545, HSK44133SC,
HSK44132SC, HSK25134SC, HSG25134SC,
HSK25133SC

**INTERRUPTOR TURBO VENTILADOR
P/COCINA DE PISO**

10000357



HSG25134SC, HSK25134SC, HSK25133SC

**PATAS NIVELADORAS P/COCINA DE
PISO**

10000494



HSK25133SC, HSG13111SC, HSG13112SC,
HSG14121SC, HSG34131SC, HSG25134SC,
PRO545, HSK25134SC, HSK44133SC,
HSK44132SC

**DISTANCIADOR DE PLÁSTICO
P/COCINA DE PISO BOSCH**

10001595



HSK25133SC

**FOCO HORNO P/COCINA DE PISO
BOSCH**

10005270



HSK44133SC, HSK44133SC, HSK44132SC

**INYECTOR GRILL P/HORNO 0.55
COC (M6) BOSCH**

10002188



HSK25133SC, HSG13111SC, HSG13112SC,
HSG14121SC, PRO545, HSK25134SC,
HSK44133SC, HSK44132SC

INTERRUPTOR

10006472



HSK25133SC, HSK25134SC, HSK34132SC,
HSK44132SC, HSK44133SC, HSK44134SC

**PORTA INYE SEMI-RAP GN C/INY
0.97 P/COCINA DE PISO**


10006500



HSK25133SC, HSG13111SC, HSG13112SC,
HSG14121SC, HSG34131SC, HSG25134SC,
PRO545, PRO491, HSK44133SC,
HSK44132SC

**CONTORNO ABS/PC METALIZADO
P/COCINA DE PISO**

10010300



HSK25133SC, HSG25134SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

**SOPORTE ESPADA PARA ROSTICERO
P/COCINA DE PISO**


10010303



HSK44I33SC, HSK44I32SC

**SOPORTE LATERAL DE MOTOR
ROSTICERO P/COCINA DE PISO**

10010305



HSK44I33SC, HSK44I32SC

**MOTOR DE ROSTICERO P/COCINA
DE PISO**

10010306



HSK44I33SC, HSK44I32SC

INTERRUPTOR

10011806



PERILLA P/COCINA BOSCH

10015157



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC,
PRO445, HSG34I31SC, HSG25I34SC,
PRO525... HSK25I33SC

FUELLE P/COCINA DE PISO BOSCH

11011712



HSG25I34SC, HSG34I31SC, PRO445,
HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC

**AISLANTE P/COCINA DE PISO
BOSCH**

11014195



HSK25I33SC, HSK25I34SC

TURBO CONECTOR

11614200



TUBO QUEMADOR P/COCINA BOSCH

11014202



HSK25I33SC, PRO545, HSK25I34SC,
HSK44I33SC, HSK44I32SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

AISLANTE P/COCINA BOSCH

11014196



HSG25I34SC, 447, 445, 425

FRENTE EMBELLECEDOR P/COCINA

11014978



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC

BISAGRA P/COCINA DE PISO BOSCH

12005637



HSK25I33SC

CARGA AUTOMÁTICA P/COCINA DE PISO

12006546



HSG13I11SC, HSG13I12SC,
HSG14I21SC, HSG34I31SC

CARGA AUTOMÁTICA P/COCINA DE PISO

12006547



TUBO QUEMADOR DERECHO P/COCINA DE PISO

12012208



HSK25I33SC, HSK25I34SC

TUBO QUEMADOR IZQUIERDO P/COCINA DE PISO

12012209



HSK25I34SC, HSK25I33SC

CARGA AUTOMÁTICA P/COCINA DE PISO


12014258



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSK44I33SC,
HSK44I32SC, PRO545

TAPÓN P/COCINA GAS BOSCH

12015190



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSG25I34SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online



www.degentek.com

GRIFO DE QUEMADOR P/COCINA DE PISO BOSCH

12022109



HSG34I31SC, HSG25I34SC, HSK44I33SC, HSK44I32SC, HSK25I34SC, HSK25I33SC

PINCHO BROCHETA P/COCINA PISO

12026893



HSK44I33SC, HSK44I32SC

TIMER ELECTRÓNICO P/COCINA DE PISO BOSCH

12029654



HSK25I33SC, HSG25I34SC

BISAGRA DE HORNO P/COCINAS DE PISO

12029656



HSK25I33SC, 549, 545,

SOPORTE LIMITADOR P/COCINA DE PISO

12029866



HSK25I33SC, 549, 547, 545

TRANSFORMADOR DE ESCENDIDO P/ COCINA DE PISO BOSCH

12031032



HSK44I32SC

CARGA AUTOMATICA P/COCINA DE PISO

12039408



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC, HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC, HSG34I31SC, HSG25I34SC

KIT JUEGO DE INYECTORES L11 GLP P/COCINA DE PISO

17000604



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC

KIT JUEGO DE INYECTORES L11 GLP P/COCINA DE PISO

17000606



HSK25I33SC, HSK25I34SC, HSG25I34SC

Catálogo de Repuestos

Cocinas de piso  **BOSCH**

Productos disponibles en nuestra tienda online

 www.degentek.com

JUEGO DE INYECTORES GLP
P/COCINA DE PISO

17008339



HSG34I31SC-449

JUEGO DE INYECTORES GN
P/COCINA DE PISO

17008345



HSG34I31SC-449

JUEGO DE INYECTORES GLP
P/COCINA DE PISO

17008346



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC

JUEGO DE INYECTORES GN
P/COCINA DE PISO

17008347



HSG13I11SC, HSG13I12SC, HSG14I21SC

JUEGO DE INYECTORES GLP
P/COCINA DE PISO

17008350



/PRO524-525

JUEGO DE INYECTORES GN
P/COCINA DE PISO

17008351



PRO524-525

Juego de inyectores
INYECTORGLP

